

Hardware

Liguei um disco USB (PEN drive) ao computador mas ao abrir ou copiar ficheiros demora mais tempo que o habitual. Por que será?

Alguns modelos de computadores apresentam velocidades diferentes nas portas USB dianteiras (USB 1.0) e traseiras (USB 2.0) da caixa.

Remova o dispositivo e tente ligá-lo numa outra porta.

ID de solução Único: #1590

Autor: SERU - Valentim Nabais

Atualização mais recente: 2010-01-04 03:42