

# Hardware

## Um computador portátil não apresenta imagem após ter sido usado para uma apresentação com um projector. Por que será?

Verifique se o computador portátil se encontra com o modo de vídeo activo para o ecrã externo. Este depende do modo de funcionamento do portátil e pressiona em conjunto

ID de solução Único: #1557

Autor: SERU - Valentim Nabais

Atualização mais recente: 2010-01-04 03:41